

Decodor pentru macaz Roco geoline TOM020101



Manual Utilizare

1. Descriere

Decodorul TOM020101 este destinat utilizării exclusive pentru comanda acționării electromagnetice a macazurilor Roco Geoline. Montajul acestuia se poate face fără dificultate. Decodorul funcționează numai împreună cu acționarea de macaz Roco 61195 fiind compatibil cu decodorul Roco 61196, astfel într-un sistem se pot utiliza ambele modele de decodare. Se recomandă utilizarea sistemului digital Roco pentru comanda acestor decodoare întrucât nu toate sistemele sunt 100% compatibile cu acesta.

2. Montare

Montarea acestui decodor se poate face atât în macazele stângă cât și în cele dreapta. La montaj se va acorda atenție sporită la introducerea corectă a pinilor în mufa acționării electromagnetice, apoi se va fixa cu ajutorul surubului.

Atenție: Montarea decodorului se poate face doar dacă macazul nu este alimentat!

3. Programare

Programarea se face cu ajutorul Multimaus-ului. Pentru aceasta se selectează adresa de macaz dorită (Txxxx). Pentru intrarea în modul de programare se comută manual macazul de cinci ori, apoi se face o comutare de poziție, iar macazul va memora adresa (Txxxx). Din fabrică decodorul are adresa implicită 1 (T0001) și are toți parametrii configurați optim, pentru utilizatorii avansați prezentăm tabelul cu CV-uri (variabile de configurare)

Nota: decodorul confirma intrarea in modul de programare prin actionarea automata stg./dreapta, dupa 30 s se dezactiveaza automat.

CV Nr	Descriere	Min	Max	Ini	Obs. / Explicatii
1	Adresa de baza	1	127	1	Adresa 6 bits
3	Timp activare	1	255	10	timp activare , este CV x 10 ms
8	Reset				Reset la valori de fabrica cu orice valoare introdusa
9	Adresa extinsa (3 bits)	0	1	0	Adresa extinsa,
34	Memorare ultima pozitie	0	1	0	0 – nu , 1 – da
35		0	255	0	selectare macaz 1...4